



 Kabelgennemføringer, især på bevægelige dele hvor isolation let beskadiges, skal afgrates og beskyttes med isolationsflex, gummitylle el.lign.